

## Blusa Con Balze - Cartamodello #2727

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** morbido tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** a maglia interfodere termoadesivo; 1 bottone.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1.0 cm; margine di cucitura lungo l'orlo del capo e l'orlo della manica 2 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Carré - 2 pezzi
4. Rouche - 2 pezzi

5. Manica - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
7. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per lo spacchetto in giù fino al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Stirare spacco.
2. Sorfilare il bordo esterno del ruche. Piegare verso l'interno il margine di cucitura e impunturare.
3. Sorfilare il bordo della cucitura a principessa sul davanti.
4. Cucire la balza alla carre. Appuntare il ruche e il carré sul davanti, con il dritto verso il basso e impunturare lungo la linea marcata. (la ruche è posizionata tra il davanti e la carre). Piegare il carre sul lato diritto, stirare la cucitura. Cucire una cucitura decorativa/di fissaggio lungo la linea marcata sul diritto del carre, collegando il carre al davanti.
5. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello scollo del dietro. Appuntare la paramontura dello scollo al dietro e cucire il bordo dello scollo esattamente fino alla linea marcata della cucitura della spalla. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul lato rovescio e stirare.
6. Sorfilare il bordo esterno della paramontura del davanti. Appuntare la paramontura al capo, dritto contro dritto. Incidere il davanti e la paramontura del davanti lungo la linea marcata. Cucire l'apertura del davanti, riducendosi gradualmente fino a scomparire. Incidere margini di cucitura e angolo sul davanti. Piegare la paramontura sul lato rovescio e stirare. Unire gli angoli superiori del davanti e cucire a mano.
7. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la sua lunghezza deve essere pari alla lunghezza dello scollo del davanti + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scollo dal lato diritto e cucire, piegare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega.
8. Cucire le cuciture delle spalle, inserendo il davanti tra il dietro e la paramontura, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
9. Cucire le cuciture laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
10. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi,

facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.

11. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al diritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante. Inserire l'anello per bottone tra il dietro e la paramontura, orlare a mano. Cucire un bottone.

12. Sorfilare i margini di cucitura per l'orlo del capo e l'orlo della manica, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare.

### **DISEGNO TECNICO:**

