

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Центральная часть полочки – 1 деталь
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Притачать боковые части полочки к центральной. Швы обметать и заутюжить к центру.
2. Стачать правый плечевой срез. Шов обметать и заутюжить на спинку.

Подкроить полоску по косой шириной 4 см, длиной равной длине горловины. Сложить бейку пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Наложить бейку на изнаночную сторону горловины и притачать. Отвернуть на лицевую сторону и настроить. Стачать левый плечевой срез.



Припуск обметать и заутюжить на спинку. Поставить закрепку на горловине на уровне плечевого шва.

3. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Швы обметать и приутюжить.

4. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава. Припуски обметать.

5. Обметать нижний срез изделия, нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

