

Gilet Da Safari - Cartamodello #2735

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti per completi naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 13 pulsanti.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Carre dietro - 1 pezzo
3. Carré del davanti - 2 pezzi
4. Davanti - 2 pezzi
5. Colletto - 2 pezzi
6. Collo alto - 2 pezzi

7. Tasca - 2 pezzi
8. Pattina - 4 pezzi
9. Inferiore linguetta - 1 pezzo con piega
10. Linguetta del davanti - 2 pezzi
11. La Patta Decorativa - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto - 1 pezzo
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Pattina - 2 pezzi
4. Linguetta del davanti - 2 pezzi
5. Inferiore linguetta - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro. Stirare le parti interiori verso il centro.
3. Appuntare le patte delle tasche a coppie, dritto contro dritto e cucire i bordi laterali e inferiori. Cortare i margini di cucitura, girare al dritto e stirare. Fare una cucitura decorativa lungo il bordo inferiore e i bordi laterali.
4. Realizzare e imbastire una piega a portafoglio sulla tasca. Sorfilare i bordi superiori della tasca. Piegare verso il lato rovescio i margini di cucitura superiori, impunturare e stirare. Sorfilare i margini di cucitura inferiore e laterale della tasca. Piegare verso il lato rovescio i margini di cucitura inferiori e laterali della tasca, stirare e stirare. Appuntare il taschino sul davanti secondo le marcatore e cucire. Cucire il carre del davanti al davanti, inserendo pattina. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Fare una cucitura decorativa-di fissaggio a 0.5 cm dalla cucitura.
5. Cucire il bordo esterno della linguetta del davanti al davanti. Stirare il margine di cucitura a linguetta. Piegare linguetta sul rovescio, piegare verso l'interno il bordo aperto e impunturare nella cucitura del lato esterno.
6. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto. Cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura. Girare il colletto al dritto, raddrizzare e stirare. Fare una cucitura decorativa lungo le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cucire parti del collo alto, inserendo il collo tra i pezzi. Cortare i margini di cucitura, girare al dritto e stirare.
8. Cucire il collo alto superiore nello scollo del capo. Piegare verso il lato rovescio il margine di cucitura del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura di quella superiore colli alti.

9. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 6 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato dritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato dritto, lasciando le estremità libere, e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
10. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
11. Piegare la linguetta inferiore a metà per lungo lato dritto contro lato dritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea di cucitura marcata abbonature. Rivoltare il pezzo sul dritto, stirare. Cucire il lato esterno della linguetta al bordo inferiore del capo, piegare il margine di cucitura del lato interno della linguetta verso l'interno e impunturare nella cucitura della linguetta esterna.
12. Piegare la linguetta decorativa a metà per lungo lato dritto contro lato dritto e cucire il bordo lungo e un bordo corto. Cortare i margini di cucitura, girare al dritto e stirare. Cucire linee di cucitura decorativa lungo i lati rifiniti. Piegare verso l'interno il bordo non finito e impuntare la patta sulla linguetta inferiore secondo le marcature.
13. Installare i bottoni a pressione secondo le marcature.

DISEGNO TECNICO:

