

Abito Con Cintura - Cartamodello #2742

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 10 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 3 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
5. Colletto - 2 pezzi
6. Polsino - 2 pezzi

7. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
8. Coulisse - 1 pezzo con piega
9. Cintura - 1 pezzo con piega
10. Spallino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Colletto - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
5. Cintura - 1 pezzo con piega
6. Spallino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
3. Appuntare i colli insieme, lato diritto contro lato diritto, e cucire le estremità del collo e il bordo esterno del collo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo e il capo. Tagliare via gli angoli, incidere il margine di cucitura vicino alla marca. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare.
4. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno.
5. Posizionare il paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro, appuntare insieme e cucire l'angolo inferiore, lungo il bordo centrale davanti e il bordo del risvolto. Cucire verso l'alto fino alla tacca che indica la fine della cucitura del colletto. Tagliare via gli angoli. Girare le paramonture dei davanti centrali al diritto, raddrizzare le cuciture.
6. Cucire il colletto inferiore nello scollo del capo, cucire il colletto superiore nello scollo della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti. Stirare aperti i margini di cucitura dei colletti e imbastire insieme vicino alla cucitura.
7. Appuntare insieme spallino a metà nel senso della lunghezza lato diritto contro lato diritto e cucire lungo i lati più lungo e uno più corto. Rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare, stirare. Sorfilare il lato più corto. Appuntare la spallina sulla cucitura della spalla e imbastirla allo scallo.
8. Tagliare un'apertura sulla manica lungo la linea marcata. Tagliare un nastro sbieco dal tessuto principale (o prendere un nastro già pronto), la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella di due lunghezze dello spacco +4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo e stirare. Stirare i margini di cucitura esterni verso il centro. Cucire il nastro sbieco all'apertura della manica (appuntare il nastro

sbieco al bordo dell'apertura dal diritto e cucire, ripiegare il nastro sbieco sul rovescio e impuntarlo sul capo lungo la linea di piega).

9. Cucire la manica al capo, sorfilare e stirare.

10. Sorfilare separatamente i bordi laterali e i bordi delle maniche. Cucire in modo continuo i bordi della manica e i bordi laterali fino alla marcatura per l'apertura. Stirare aperta la cucitura, stirando l'apertura contemporaneamente. Cucire una linea di cucitura di fissaggio/decorativa a 0,1 cm dai bordi dell'apertura.

11. Sorfilare i margini di cucitura dei bordi più corti del tunnel, stirare sul rovescio e impunturare. Piegare i margini di cucitura dei bordi più lunghi del tunnel sul lato rovescio e stirare. Appuntare il tunnel sul lato dritto del capo secondo le segnature e impunturare.

12. Piegare il polsino a metà per lungo, diritto contro diritto e cucire i lati corti polsini. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Cortare i margini di cucitura, girare il polsino al diritto e stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.

13. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

14. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini e sulle spalline.

15. Piegare la cintura a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire lungo i lati più lungo e uno più corto. Girare la cintura al diritto, raddrizzare, stirare. Sorfilare il lato più corto. Fare una cucitura decorativa intorno al perimetro a 0.1 cm. Infilare la cintura nel tunnel.

DISEGNO TECNICO:

