

## Camicetta Con Asola Sullo Scollo Anteriore - Cartamodello #2744

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti adatti a camicette.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo, 1 bottone.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 3 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



### **TAGLIO:**

#### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 2 pezzi
3. Manica - 2 pezzi
4. Polsino - 2 pezzi
5. Colletto - 2 pezzi
6. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi

7. Passante per bottone - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
2. Passante per bottone - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi
4. Colletto - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces anteriori, stirare le parti interiori verso l'alto.
3. Piegare la pezzo dell'asola a metà per lungo diritto contro diritto e cucire lungo i lati più lungo e uno più corto. Rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare, stirare.
3. Incidere i margini di cucitura sui davanti vicino alla segnatura per lo spacchetto dello scollo, cucire la cucitura centrale sul davanti, stirare aperti i margini di cucitura e sorfilare. Incidere i margini di cucitura sulle paramonture centrali del davanti vicino alla segnatura per lo spacchetto dello scollo, cucire la cucitura centrale delle paramonture centrali del davanti, stirare aperti i margini di cucitura e sorfilare. Sorfilare il bordo esterno.
4. Appuntare le parementure davanti centrali al davanti, dritto contro dritto e cucire il bordo dello scollo, inserendo l'anello per bottone sul lato destro secondo le marcature. Stirare la cucitura, girare le paramonture dei davanti centrali sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Impunturare le paramonture del davanti centrale sul davanti a 0,5 cm dai bordi esterni.
5. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Appuntare insieme i colli lato diritto contro lato diritto e cucire le estremità e caduta del colletto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla cucitura del collo marcata. Intagliare i margini di cucitura, tagliare via gli angoli, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Cucire il colletto superiore nello scollo, piegare verso l'interno il margine di cucitura del colletto inferiore e impunturare nella cucitura.
7. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
8. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo e stirare lato diritto all'esterno. Cucire il polsino alla manica dal rovescio, sorfilare. Piegare il polsino sul lato diritto e stirare. Cucire il polsino alla manica a mano.
9. Sorfilare il bordo inferiore, stirare sul rovescio e impunturare.

10. Cucire un bottone sul lato sinistro dell'apertura del davanti.

**DISEGNO TECNICO:**

