

## Camicetta Con Pieghe Sullo Scollo - Cartamodello #2746

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti adatti a camicette.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; 8 bottoni.

**MARGINI DI CUCITURA:** margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.0 cm; altre cuciture 1 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



### **TAGLIO:**

#### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.*

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Carré - 1 pezzo con piega
3. Davanti - 2 pezzi
4. Collo alto - 2 pezzi
5. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
6. Manica - 2 pezzi

## 7. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Collo alto - 1 pezzo
2. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
3. Polsino - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Realizzare e imbastire le pieghe sui davanti. Piegare le parti inferiori verso il lato. Appuntare la paramontura centrale del davanti al davanti lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo del davanti centrale. Intagliare i margini di cucitura, girare la paramontura dei davanti centrale sul lato rovescio, raddrizzare, stirare.
3. Cucire il collo alto esterno nello scollo carre, intagliare i margini di cucitura, stirare verso collo alto. Piegare verso il lato rovescio e stirare il margine di cucitura del bordo inferiore del collo alto interno. Appuntare insieme i colli alti, dritto contro dritto e cucire il bordo superiore. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata del bordo laterale.
4. Cucire le cuciture delle spalle, inserendo il davanti tra il dietro e il collo alto interno. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Girare il collo alto al diritto, impunturare il collo alto interno nella cucitura tra il collo alto esterno e il pezzo principale.
5. Cucire il carrè al dietro, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
6. Cucire cuciture laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
7. Sorfilare separatamente i bordi delle maniche. Cucire la cucitura della manica dallo scalfo fino alla marcatura per l'apertura, stirare aperti i margini di cucitura. Impunturare spacco a 0.1 cm dalla piega. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
8. Piegare i polsini a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi laterali. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.
10. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra. Fare le asole e cucire i bottoni sui polsini.

**DISEGNO TECNICO:**

