

Abito Con Scollo A V - Cartamodello #2745

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

7. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
8. Colletto - 4 pezzi
9. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
3. Colletto - 2 pezzi
4. Polsino - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
3. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente su ogni pezzo. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
5. Cucire le cuciture laterali e delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Appuntare i colli insieme a coppie, lato diritto contro lato diritto, cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura, girare i colletti al diritto, raddrizzare e stirare.
7. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo, inserendo i colli. Intagliare le curve, incidere davanti nell'angolo, girare le paramonture sul lato rovescio e stirare. Cucire a mano alle cuciture delle spalle e al nastro della cerniera.
8. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire il polsino ad anello. Stirare aperta la cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il polsino dal rovescio. Sorfilare. Piegare il polsino sul lato diritto e imbastire insieme lungo la cucitura della manica. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
9. Sorfilare il bordo inferiore del vestito, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

