

Bomber Con Pulsanti - Cartamodello #2752

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti spessi per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 7 pulsanti.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Carre dietro - 1 pezzo
3. Carré - 2 pezzi
4. Carré del davanti - 2 pezzi
5. Davanti - 2 pezzi
6. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi

7. Colletto - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
9. Manica - 2 pezzi

Nastro a maglia:

1. Cintura - 1 pezzo con piega
2. Polsino - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Colletto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il carrè del dietro al dietro, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare. Cucire il carrè al carrè del dietro, stirare margini di cucitura a il carré, sorfilare.
3. Cucire le pince anteriori, stirare le parti interiori verso l'alto. Cucire il carre del davanti al davanti, stirare margini di cucitura a il carré, sorfilare. Cucire il davanti al carre, stirare margini di cucitura a il carré, sorfilare.
4. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Piegare la cintura a metà per lungo, rovescio contro rovescio, e stirare. Cucire la cintura al bordo inferiore del capo, leggermente stirandolo, e incidendo il davanti nell'angolo.
6. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore e cucire gli angoli e il bordo esterno fino alla tacca. Tagliare via gli angoli, incidere il margine di cucitura vicino alla marca. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare.
7. Cucire le cuciture laterali della paramontura dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, stirare la cucitura aperta. Sorfilare il bordo esterno.
8. Posizionare il paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro, appuntare insieme e cucire lungo il bordo del davanti centrale e il bordo inferiore fino all'inizio della cintura. Cucire verso l'alto fino alla tacca che indica la fine della cucitura del colletto. Girare le paramonture dei davanti centrali al diritto, raddrizzare le cuciture. Impunturare davanti a paramontura davanti centrale lungo la cucitura della cintura.
9. Cucire il colletto inferiore nello scollo del pezzo principale, cucire il colletto superiore nello scollo della paramontura del dietro e della paramontura centrale del davanti. Stirare aperti i margini di cucitura della cucitura del colletto e imbastirli insieme vicino alle cuciture.

10. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.

11. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo e stirare lato diritto all'esterno. Cucire il polsino alla manica, leggermente stirandolo, sorfilare e stirare.

12. Installare le parti superiori dei bottoni a pressione sul davanti destro, installare le parti inferiori dei bottoni a pressione sul davanti sinistro.

Consiglio: si possono usare una cintura e polsini già pronti in maglia della larghezza desiderata.

DISEGNO TECNICO:

