

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевой флизелин, подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2.0 см, припуск вдоль разреза на спинке – 2см, остальные швы 1 см;

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Боковая часть полочки - 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Кокетка - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Обтачка спинки - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Кокетка - 2 детали (кроить по лекалам верха)

Из клеевой: обтачка спинки - 2 детали, припуски вдоль разреза спинки.



Описание работы:

1. Продублировать детали клеевым флизелином.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к середине детали.
3. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов от надсечки под молнию до разреза. Шов разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки.
4. Стачать средний срез кокетки и средний срез подкладки от низа до надсечки. Припуски около метки надсечь и разутюжить. Сложить кокетку с подкладкой лицом к лицу и обтачать горловину и вырез горловины переда до надсечки. Шов на закруглениях надсечь. Детали вывернуть, выправить и приутюжить. Скрепить кокетку с подкладкой по контуру и далее обрабатывать как однослойную деталь.
5. Обметать внешний срез обтачек. Сложить обтачки с горловиной спинки лицом внутрь. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Припуски вдоль застежки отогнуть на изнанку и прикрепить к тесьме молнии.
6. Стачать плечевые срезы спинки и полочки, вкладывая кокетку между деталями спинки и обтачки. Шов обметать, вывернуть и заутюжить на спинку.
7. Стачать рельефные срезы полочки, шов заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетку к полочке. На центральной части полочки шов в уголке рассечь. Швы заутюжить вниз и обметать. Стачать боковые срезы. Швы заутюжить к спинке и обметать.
8. Стачать срез рукава. Шов заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Шов заутюжить и обметать.
9. Заутюжить подгибку низа платья и низа рукава на изнаночную сторону, обметать и подшить потайными стежками. Подшить потайными стежками стороны разреза.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

