

Robe À Volants - Patron de couture #2771

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 10 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 1 pièce au pli
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Volant - 2 pièces

6. Manche - 2 pièces
7. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
8. Parementure devant centrale - 2 pièces
9. Poignet - 2 pièces
10. Col - 2 pièces
11. Col montant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
2. Parementure devant centrale - 2 pièces
3. Poignet - 2 pièces
4. Col - 1 pièce
5. Col montant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les bords des épaules du milieu dos et du milieu devant. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
3. Coudre la couture d'épaule des pièces latérales. Surjeter et repasser vers l'arrière.
4. Surjeter le bord extérieur du volant, pliez à l'intérieur et surpiquer. Vous pouvez également finir le bord avec un biais ou un ourlet roulé, dans ce cas coupez la marge de couture
5. Coudre les coutures princesse devant et dos en continu, insérer le surplus de couture du volant. Surjeter la couture et repasser vers le centre.
6. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit, coudre les extrémités du col et les coins du col. Découper les surplus de couture, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit, placez le col prêt entre eux, ajustez les marques et cousez, cousez les extrémités du col montant en même temps. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le col dans l'encolure.
8. Cousez les coutures d'épaule des parementures d'encolure dos et des parementures de devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler la parementure et la parementure du devant sur l'endroit du vêtement et coudre l'encolure et bord devant central. Faire des coupes dans les marges de couture, pliez parementures et parementures avant centraux sur l'envers et repassez les coutures. Coudre la parementure aux coutures des épaules à la main.

9. Surjetez les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches du haut jusqu'au repère de la fente. Repasser la couture ouverte. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.2 cm du bord. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces.
10. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.
11. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
12. Surjeter le bord inférieur du vêtement, plier à l'intérieur et surpiquer.
13. Coudre des boutons et faire des boutonnières.

DESSIN TECHNIQUE:

