

Blusa Con Balze - Cartamodello #2773

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: ben drappeggianti tessuti naturali/misti adatti a camicette.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 bottone; il nastro elastico, la sua larghezza deve essere uguale a 1 cm.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 1.5 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 1 pezzo
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Volant - 2 pezzi

6. Manica - 2 pezzi
7. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
8. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per lo spacchetto in giù fino al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Stirare spacco.
3. Cucire i bordi delle spalle del dietro centrale e del davanti centrale. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
4. Cucire la cucitura della spalla delle parti laterali. Sorfilare e stirare verso il dietro.
5. Sorfilare il bordo inferiore del volante, piegare verso l'interno e impunturare. Può anche rifinire i lati con sbieco o con cucitura a principessa sottile, in questo caso cortare i margini a 0,5 cm. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore della balza e fare delle arricciature.
6. Cucire le cuciture a principessa sul davanti e sul dietro in modo continuo, inserendo il margine di cucitura del volante. Sorfilare la cucitura e stirare verso il centro.
7. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo, dritto contro dritto, e cucire lo scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare le paramonture sul lato rovescio e stirare le cuciture. Imbastire la paramontura al capo lungo le cuciture delle spalle.
9. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato dritto contro lato dritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al dritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante. Inserire l'anello per bottone tra il dietro e la paramontura, orlare a mano.
10. Cucire la cucitura della manica. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il dietro. Margine di cucitura per l'orlo della manica sorfilare, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare, formando un tunnel. Infilare il nastro elastico nel tunnel, aggiustare la lunghezza e cucire le estremità insieme.

11. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
12. Sorfilare il bordo inferiore del capo, piegare verso l'interno e impunturare.
13. Cucire un bottone.

DISEGNO TECNICO:

