

Gonna Con Inserto - Cartamodello #2769

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: spessi tessuti per gonne naturali/misti adatti a gonne.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo l'orlo 2 cm, bordi inferiori dell'inserto - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Attenzione! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato diritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto.

Tessuto principale:

1. Gonna anteriore - 1 pezzo
2. Gonna posteriore destra - 1 pezzo

3. Gonna posteriore sinistra - 1 pezzo
4. Inserto - 1 pezzo
5. Paramontura dietro - 2 pezzi
6. Paramontura davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dietro - 2 pezzi
2. Paramontura davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo a paramonture.
2. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.
3. Cucire e sorfilare laterali bordi, stirare le cuciture verso il dietro.
4. Cucire l'inserto alla gonna. Sorfilare e stirare verso l'inserto. Fare una cucitura decorativa-di fissaggio lungo la cucitura a 0.5 cm.
5. Cucire i bordi laterali delle paramonture, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare bordo inferiore. Appuntare la paramontura alla gonna lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo superiore. Impunturare i margini di cucitura sulla paramontura a 0.2 cm dalla cucitura. Piegare la paramontura sul lato rovescio, stirare. Cucire la paramontura a mano alle cuciture laterali e al nastro della cerniera.
6. Sorfilare l'orlo della gonna e l'orlo dell'inserzione, stirare sul rovescio e impunturare.

DISEGNO TECNICO:

