

## Abito Senza Maniche - Cartamodello #2776

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti spessi per abiti, tessuti denim sottili.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 9 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 4.0 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Dietro inferiore - 1 pezzo con piega
4. Davanti laterale - 2 pezzi
5. Davanti centrale - 2 pezzi
6. Davanti centrale - 4 pezzi

7. Davanti inferiore - 2 pezzi
8. Inferiore colletto - 1 pezzo
9. Colletto superiore - 1 pezzo
10. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
11. Paramontura dello scalfo dietro - 2 pezzi
12. Paramontura dello scalfo davanti - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Davanti centrale - 4 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
3. Colletto superiore - 1 pezzo
4. Paramontura dello scalfo dietro - 2 pezzi
5. Paramontura dello scalfo davanti - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.7 cm. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.7 cm.
3. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del dietro inferiore e fare delle arricciature. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.7 cm.
4. Cucire i davanti laterali al davanti centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.7 cm.
5. Fare un punto di increspatura lungo il bordo superiore del davanti inferiore e fare delle arricciature. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare. Fare una cucitura decorativa lungo la cucitura a 0.7 cm.
6. Cucire il pezzo centrale al davanti, stirare i margini di cucitura sulla parte centrale.
7. Cucire cuciture delle spalle e laterali, stirare i margini di cucitura verso il dietro, sorfilare.
8. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore e cucire gli angoli e il bordo esterno. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo e il capo. Tagliare via gli angoli, incidere il margine di cucitura vicino alla marca. Girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare.
9. Cucire i bordi delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e i davanti centrali interni (d'ora in poi paramonture centrali del davanti). Aprire in piano la cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Posizionare i

paramontura del davanti centrale sul davanti, con i diritti uno contro l'altro, appuntare insieme e cucire lungo il bordo centrale davanti. Cucire verso l'alto fino alla tacca che indica la fine della cucitura del colletto. Tagliare via gli angoli. Impunturare il margine di cucitura lungo il bordo davanti centrale: sulla paramontura del davanti centrale lungo la chiusura, e sul davanti lungo la parte che viene ripiegata via. Posizionare la linea di cucitura a 0,2 cm dalla cucitura. Girare le paramonture dei davanti centrali al diritto, raddrizzare le cuciture.

10. Cucire il colletto inferiore nello scollo del capo, cucire il colletto superiore nello scollo della paramontura e nello scollo delle paramonture centrali del davanti. Stirare aperti i margini di cucitura della cucitura del colletto e imbastirli insieme vicino alle cuciture. Cucire una linea di cucitura decorativa lungo il bordo del davanti centrale, lungo il bordo del collo e lungo la cucitura del davanti centrale, collegando il paramontura del davanti centrale al pezzo principale.

11. Cucire i bordi delle spalle e i bordi laterali della paramontura dello scalfò del davanti e della paramontura dello scalfò del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scalfò, intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio, raddrizzare, stirare. Impunturare sul pezzo principale con una doppia linea di cucitura decorativa.

12. Margine di cucitura lungo l'orlo sorfilare, stirare sul rovescio e impunturare con doppia cucitura.

13. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro.

Consiglio: Si consiglia di indossare l'abito con una cintura.

## **DISEGNO TECNICO:**

