

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные костюмные ткани из натуральных или смешанных волокон, контрастная ткань для отделки.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 3 пуговицы; декоративная пряжка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все припуски 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Хлястик - 2 детали
2. Обтачка верхнего кармана - 2 детали
3. Обтачка нижнего кармана - 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали



2. Полочка – 2 детали

3. Малая подкладка кармана - 2 детали

4. Большая подкладка кармана - 2 детали

Внимание: детали спинки и полочки из подкладочной ткани выкраиваются без учета обтачки горловины спинки и подбортов.

Из клеевой: обтачка горловины спинки, подборт, обтачки верхнего и нижнего карманов.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку горловины спинки, подборта, обтачки карманов.
 2. Детали хлястика сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Припуски в уголках высечь, вывернуть хлястик на лицевую сторону и приутюжить.
 3. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону.
 4. Обработка карманов. Наметить место расположение нижних карманов. Продублировать вход в карман долевином. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательные линии на полочке параллельно входу в карман для притачивания обтачек кармана. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть обтачки на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать большую подкладку кармана к верхней обтачке кармана. Притачать малую подкладку кармана в шов притачивания нижней обтачки, подрезать и стачать подкладку кармана.
- Верхний карман обрабатывается аналогично нижним, за исключением подкладки. Подкроить прямоугольник длиной, равной длине обтачки и шириной 3. 5 см. Обметать по периметру, наложить с изнаночной стороны на карман и настрочить в швы притачивания обтачек.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, вставляя хлястики. Припуски заутюжить.
 6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом боковом шве. Притачать подкладку к подбортам и обтачке спинки.

7. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта, горловину и нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках подрезать. Вывернуть изделие на лицевую сторону.

8. Обтачать пройму в 2 приема: пройму спинки от плечевого шва до бокового и пройму полочки от плечевого шва до бокового через отверстие в боковом шве. Зашить отверстие.

9. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Продеть правый хлястик в прорезь застежки, отрегулировать длину и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

