

## Chemisier À Manches Plissées - Patron de couture #2780

Recommandations sur le tissu: Tissus naturels/mixtes avec élasthanne pour robes ou tissu en maille peu extensible.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 bouton.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2.0 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
5. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les pinces sur le devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage pour la fente jusqu'au bord inférieur, repasser la couture à part.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler les parementures sur l'endroit de l'encolure et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, replier les parementures sur l'envers et repasser. Coudre à la main la parementure aux coutures des épaules.
6. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle. Insérez la boucle du bouton entre le dos et la parementure, ourler à la main.
7. Faire et fauiler les plis le long de la tête de manche. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.
9. Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et ourlet de manche surjeter, repasser sur l'envers et surpiquer.
10. Coudre un bouton.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

