

Camicetta Con Maniche A Pieghe - Cartamodello #2780

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti con elasthan adatti ad abiti o maglia a bassa elasticità.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 1 bottone.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2.0 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 1 pezzo con piega
3. Manica - 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul davanti, stirare le parti interiori verso l'alto.
3. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per lo spacchetto in giù fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura.
4. Cucire le cuciture delle spalle e laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire la cucitura della spalla sulla paramontura dello scollo del davanti e sulla paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le parementure sul dritto dello scollo e cucire lo scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare le paramonture sul lato rovescio e stirare. Cucire a mano la paramontura alle cuciture delle spalle.
6. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la sua larghezza deve essere uguale a 2.5 cm e la sua lunghezza deve essere pari a 10 cm per asola a nastro. Piegare il nastro a metà per lungo lato dritto contro lato dritto e cucire a 0.3 cm dalla piega. Tagliare via i margini di cucitura vicino alla cucitura, girare il nastro al dritto e raddrizzare il rotolino. Aggiustare la lunghezza del passante. Inserire l'anello per bottone tra il dietro e la paramontura, orlare a mano.
7. Realizzare e imbastire le pieghe lungo la testa della manica. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.
9. Margine di cucitura per l'orlo del capo e orlo della manica sorfilare, stirare sul rovescio e impunturare.
10. Cucire un bottone.

DISEGNO TECNICO:

