

## Abito Asimmetrico Senza Maniche - Cartamodello #2782

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti per completi naturali/misti.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; 3 bottoni.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Destro davanti - 1 pezzo
3. Sinistra davanti - 1 pezzo
4. Paramontura dietro - 2 pezzi
5. Paramontura davanti - 1 pezzo

6. Paramontura davanti centrale - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dietro - 2 pezzi
2. Paramontura davanti - 1 pezzo
3. Paramontura davanti centrale - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces sul dietro e sul davanti, stirare le parti interiori delle pinces di vita verso il centro, stirare le parti interiori delle pinces del busto verso l'alto.
3. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente su ogni pezzo. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Sorfilare il bordo esterno della paramontura centrale del davanti. Appuntare il davanti destro alla paramontura centrale del davanti, dritto contro dritto, e cucire lo scollo, l'angolo della chiusura, il bordo longitudinale fino alla cucitura laterale. Incidere i margini di cucitura vicino alla segnatura dello scollo, incidere le curve, tagliare gli angoli. Rivoltare il pezzo sul dritto, raddrizzare, stirare.
5. Sorfilare il bordo interno del davanti sinistro. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro, cucire lungo il bordo interno e il bordo inferiore della tasca. Stirare la cucitura, sorfilare i bordi inferiori.
6. Cucire le cuciture delle spalle e laterali. Stirare aperti i margini di cucitura delle cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura delle cuciture laterali verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire le cuciture delle spalle e laterali delle paramonture, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare le paramonture al capo lato dritto contro lato dritto e cucire il bordo dello scollo, piegando via la pezzo decorativa. Cucire lo scalfio in due fasi: prima lo scalfio del dietro, e poi lo scalfio del davanti. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire a mano al pezzo principale lungo le cuciture laterali e il nastro della cerniera.
8. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e cucire con punti nascosti.
9. Cucire i bottoni secondo le marcatura.

## **DISEGNO TECNICO:**

