

## Camicetta Con Parte Anteriore Decorativa - Cartamodello #2788

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** morbido tessuto a maglia naturale/misto di media elasticità.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** a maglia interfodere termoadesivo.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture - 1.0 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 1.5 cm. Margine di cucitura lungo il bordo esterno del pezzo decorativo davanti - 1.5 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

*When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Attenzione! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato diritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto!

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Davanti - 1 pezzo con piega

3. davanti - 1 pezzo
4. Manica - 2 pezzi
5. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Sorfilare i bordi esterni e inferiore della parte decorativa del davanti, stirare sul rovescio e impunturare.
3. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo della spalla sinistra della parte decorativa del davanti e fare delle arricciature. Appuntare il davanti decorativo con il dritto verso il basso sul rovescio del davanti e cucire il bordo superiore del collo alto fuso. Intagliare i margini di cucitura, piegare la pezzo decorativa del davanti sul lato diritto del davanti e imbastire insieme lungo i bordi non finiti. Trattare come un unico pezzo in seguito.
4. Appuntare la paramontura dello scollo del dietro al dietro lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo superiore del collo alto in un unico pezzo, iniziando e terminando la cucitura esattamente alla linea della cucitura della spalla.
5. Cucire le cuciture delle spalle, inserendo il davanti tra la paramontura e il dietro. Rivoltare il pezzo sul diritto, raddrizzare, stirare.
6. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire la cucitura della manica, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, facendo combaciare tacche, sorfilare e stirare.
8. Margine di cucitura per l'orlo del capo e orlo della manica sorfilare, piegare verso l'interno sul rovescio e impunturare.

## **DISEGNO TECNICO:**

