

Chemise En Jean - Patron de couture #2787

Recommandations sur le tissu: tissus jeans naturels/mélangés.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 10 boutons poussoir.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Empiècement arrière - 1 pièce au pli
3. Devant - 2 pièces
4. Empiècement avant - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces
6. Poche - 2 pièces

7. Col — 2 pièces
8. Col montant - 2 pièces
9. Poignet - 2 pièces
10. Patte - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col — 1 pièce
2. Col montant - 1 pièce
3. Poignet - 2 pièces
4. Patte - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre l'empiècement au dos, coupez le dos dans le coin. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm de la couture.
3. Surjeter le bord supérieur de la poche, plier à l'intérieur du surplus de couture sur l'envers des pattes et surpiquer. Pliez à l'intérieur lateraux et infér. marges de couture de poche sur l'envers et repasser. Poser poche sur le devant et surpiquer selon les marquages.
4. Coudre l'empiècement sur le devant. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Coudre une ligne de point décorative à 0.5 cm de la couture.
5. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Installez les parties supérieures des boutons poussoirs sur la patte de droite. Épinglez la patte de boutonnage droite sur le devant droit endroit contre endroit et coudre le bord avant central. Pliez la patte sur l'envers, replier vers l'intérieur la marge de couture du côté intérieur et surpiquer du côté droit. Épinglez la patte de boutonnage gauche sur le devant gauche endroit contre endroit et coudre le bord avant central. Pliez la patte sur l'envers, replier vers l'intérieur la marge de couture du côté intérieur et surpiquer du côté droit.
7. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit, coudre les extrémités du col et les coins du col. Découper les surplus de couture, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Coudre un point décoratif le long des extrémités du col et du bord extérieur du col de col. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit, placez le col prêt entre eux, ajustez les marques et cousez, cousez les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le haut du col montant avec le col dans l'encolure, pliez le bord ouvert du col montant inférieur et surpiquer dans la couture du haut du col montant.

8. Couper la fente sur la manche le long de la ligne marquée. Coupez le ruban de biais du tissu principal (ou préparez-le), sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à deux longueurs de fente + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le centre. Cousez le ruban de biais sur la fente de la manche (épinglez le ruban de biais sur le bord de la fente sur l'endroit et cousez, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage). Faire et faufiler les plis sur les manches. La partie intérieure est dirigée à l'opposé de la fermeture.
9. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
10. Coudre les coutures latérales et les coutures des manches. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
11. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux et le coin. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Couper dans la marge de couture près du marquage. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets. Coudre une ligne de point décorative sur tous les bords poignets.
12. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.
12. Sur le devant gauche installer les boutons poussoirs. Installer les boutons pressions sur les poignets et sur le col montant.

DESSIN TECHNIQUE:

