

Camicia Di Jeans - Cartamodello #2787

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: Tessuti jeans naturali/misti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 10 pulsanti.

MARGINI DI CUCITURA: Margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 1 pezzo con piega
2. Carre dietro - 1 pezzo con piega
3. Davanti - 2 pezzi
4. Carré del davanti - 2 pezzi
5. Manica - 2 pezzi
6. Tasca - 2 pezzi

7. Colletto — 2 pezzi
8. Collo alto - 2 pezzi
9. Polsino - 2 pezzi
10. Linguetta - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Colletto — 1 pezzo
2. Collo alto - 1 pezzo
3. Polsino - 2 pezzi
4. Linguetta - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il carrè al dietro, incidendo il dietro nell'angolo. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura.
3. Sorfilare il bordo superiore della tasca, piegare il margine di cucitura sul lato rovescio e impunturare. Piegare verso l'interno laterali e inferiori margini di cucitura della tasca sul rovescio e stirare. Appuntare tasca sul davanti e impunturare secondo le marcatura.
4. Cucire il carrè al davanti. Sorfilare le cuciture e stirare verso l'alto. Fare una cucitura decorativa a 0.5 cm dalla cucitura.
5. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
6. Applicare le parti superiori dei bottoni a pressione sulla linguetta destra. Appuntare la linguetta destra sul davanti destro lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo del davanti centrale. Piegare la linguetta sul rovescio, piegare verso l'interno il margine di cucitura del lato interno e impunturare dal lato diritto. Appuntare la patta sinistra sul davanti sinistro lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo del davanti centrale. Piegare la linguetta sul rovescio, piegare verso l'interno il margine di cucitura del lato interno e impunturare dal lato diritto.
7. Appuntare il colletto superiore al colletto inferiore, dritto contro dritto, cucire le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto. Cortare i margini di cucitura, girare il colletto al diritto, raddrizzare e stirare. Fare una cucitura decorativa lungo le estremità del colletto e il bordo esterno del colletto del colletto. Appuntare i colli alti insieme, lato diritto contro lato diritto, mettere il collo finito tra di loro, aggiustare le tacche e cucire, cucendo contemporaneamente le estremità del collo alto. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura tra il collo alto e il capo. Rivoltare il colletto finito sul diritto e stirare. Cucire il collo alto superiore con il collo nello scollo, piegare il bordo non finito del collo alto inferiore e impunturare nella cucitura del collo alto superiore.

8. Tagliare un'apertura sulla manica lungo la linea marcata. Tagliare un nastro sbieco dal tessuto principale (o prendere un nastro già pronto), la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella di due lunghezze dello spacco +4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo e stirare. Stirare i margini di cucitura esterni verso il centro. Cucire il nastro sbieco all'apertura della manica (appuntare il nastro sbieco al bordo dell'apertura dal diritto e cucire, ripiegare il nastro sbieco sul rovescio e impuntarlo sul capo lungo la linea di piega). Realizzare e imbastire le pieghe sulle maniche. Le parti inferiori sono dirette lontano dalla chiusura.
9. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
10. Cucire le cuciture laterali e le cuciture delle maniche. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro.
11. Piegare i polsini a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire i bordi laterali e l'angolo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura del polsino. Incidere il margine di cucitura vicino alla marca. Rivoltare il pezzo sul diritto, stirare. Cucire il lato esterno del polsino alla manica, piegare verso l'interno il margine di cucitura del polsino interno e impunturare nella cucitura del polsino esterno. Fare una cucitura decorativa intorno a tutti i bordi polsini.
12. Piegare l'orlo all'interno a 1 cm, poi ancora a 1 cm e impunturare.
12. Sul davanti sinistro installare i bottoni a pressione. Applicare i bottoni a pressione sui polsini e sul collo alto.

DISEGNO TECNICO:

