

Kleid Mit Französischen Abnähern - Schnittmuster #2786

Stoffempfehlungen: dünne Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; elastisches Band, seine Breite sollte entsprechen 1 cm.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Nahtzugabe für Kleidsaum und Ärmelsaum - 2.0 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Vorderteil - 2 Stück
4. Ärmel - 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das obere Rückenteil nähen, das inneres Teil in Richtung Mitte bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
3. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Das Vorderteil zwischen den horizontalen Seiten des Abnähers einschneiden, nahtzugaben kürzen, dabei lassen sie 0.5 cm. Abnäher auf das Vorderteil nähen, den Innenteil in Richtung Seitennähte bügeln.
5. Die Mittelnaht am Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln, versäubern.
6. Schulternähte und Seitennähte nähen, die nahtzugaben nach hinten bügeln und versäubern.
7. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, Besatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Von Hand entlang der Schulternaht und entlang des Schulterbandes an das Kleidungsstück nähen.
8. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Nahtzugabe für den Ärmelsaum versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen, und so einen Tunnel machen. Das Gummiband in den Tunnel einfädeln, Länge anpassen und die Enden vernähen.
9. Ärmel in die Armausschnitte nähen, passend zu Kerben, versäubern und bügeln.
10. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

