

## Robe À Pinces Françaises - Patron de couture #2786

Recommandations sur le tissu: fins tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; ruban élastique, sa largeur doit être égale à 1 cm.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marges de couture pour l'ourlet de la robe et l'ourlet de la manche - 2.0 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant - 2 pièces
4. Manche - 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

## 6. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pincés sur le dos supérieur, Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coupez le devant entre les côtés horizontaux de la pince, coupez les surplus de couture en laissant 0.5 cm. Coudre des pincés sur le devant, repasser la partie intérieure vers les coutures latérales.
5. Coudre la couture centrale sur le devant, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.
6. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure devant et l'encolure dos. Faire de petites coupes dans les courbes, tourner la parementure sur l'envers, redresser, repasser. Coudre à la main sur le vêtement le long de la couture de l'épaule et le long du ruban d'épaule.
8. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Marge de couture pour l'ourlet de la manche surjeter, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer, et ainsi faire un tunnel. Enfilez le ruban élastique dans le tunnel, ajuster la longueur et coudre les extrémités.
9. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant à encoches, surjeter et repasser.
10. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et surpiquer.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

