

Gonna A Balze - Cartamodello #2803

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta, 3 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo l'orlo 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Carré del davanti - 1 pezzo
2. Carre dietro - 1 pezzo
3. Davanti medio - 1 pezzo con piega
4. Dietro centrale - 1 pezzo con piega
5. Gonna inferiore - 2 pezzi con piega
6. Paramontura dietro - 1 pezzo

7. Paramontura davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dietro - 1 pezzo
2. Paramontura davanti - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo a paramonture.
2. Realizzare e cucire la piega portafoglio sulla carre del davanti. Stirare la piega.
3. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore del davanti centrale e fare delle arricciature. Cucire il carrè alla parte centrale. Sorfilare e stirare verso l'alto. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore della gonna inferiore e fare delle arricciature. Cucire la parte inferiore al davanti. Sorfilare e stirare verso l'alto.
4. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore del dietro centrale e fare delle arricciature. Cucire la carre del dietro alla parte centrale. Sorfilare e stirare verso l'alto. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo superiore della gonna inferiore e fare delle arricciature. Cucire la parte inferiore al dietro. Sorfilare e stirare verso l'alto.
5. Sorfilare separatamente sinistri laterali bordi. Cucire la cucitura dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.
6. Cucire e sorfilare destro bordo laterale, stirare le cuciture verso il dietro.
7. Cucire il bordo laterale destro sulle paramonture, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare bordo inferiore. Appuntare la paramontura alla gonna lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo superiore. Impunturare i margini di cucitura sulla paramontura a 0.2 cm dalla cucitura. piegare la paramontura sul lato rovescio, stirare. Cucire la paramontura al nastro della cerniera e al bordo laterale destro a mano.
8. Sorfilare l'orlo della gonna, stirare sul rovescio e impunturare.
9. Cucire i bottoni sulla carre del davanti.

DISEGNO TECNICO:

