

## Gilet - Tunique - Patron de couture #2804

Recommandations sur le tissu: fins tissu naturel/mixte pour robes.  
Par Exemple, mousseline.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 8 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; marge de couture le long du bord central du devant central - 2 cm; autres coutures - 1 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Patte - 1 pièce

## 6. Col montant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte - 1 pièce
2. Col montant - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter. Coudre les dos latéraux au dos central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
3. Pliez la marge de couture le long du bord central du devant sur l'envers de 1 cm et repassez, pliez-la à nouveau de 1 cm et repassez et surpiquer. Coudre les devants latéraux au devant, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
4. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit et coudre les bords extérieurs. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Cousez le col montant supérieur dans l'encolure, pliez le bord ouvert du col montant inférieur et surpiquer dans la couture du haut du col montant.
6. Couper (ou préparer) le biais, sa largeur doit être égale 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
7. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Pliez la patte en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les côtés courts. Patte tourner à droite, redresser, repasser. Surjetez le long bord non fini. Épinglez le devant droit sur la patte, en faisant correspondre la ligne marquée sur le devant avec le bord intérieur de la patte. Surpiquez le devant sur la patte dans la couture surpiquée du bord central du devant.
9. Marge de couture le long de l'ourlet repasser ver 1 cm sur l'envers, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.
10. Faire des boutonnères sur la patte de boutonnage. Coudre les boutons sur le devant gauche et sur le devant droit, en fixant la partie intérieure de la patte de boutonnage.

**DESSIN TECHNIQUE:**

