

## Chemisier À Fronces - Patron de couture #2811

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.  
Mousseline, soie.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, 7 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 2 pièces
3. Empiècement - 2 pièces
4. Patte - 2 pièces
5. Col - 2 pièces

6. Col montant - 2 pièces
7. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte - 2 pièces
2. Col - 1 pièce
3. Col montant - 1 pièce
4. Poignet - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Cousez un point droit large le long du bord supérieur de la pièce avant entre les marques et faire des fronces. Coudre l'empècement devant sur le devant. Surjeter et repassez sur l'empècement.
3. Coudre le bord extérieur de la patte de boutonnage sur le devant, repasser la marge de couture à patte. Pliez sous le surplus de couture du côté intérieur vers l'intérieur et surpiquer dans la couture.
4. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, coudre les bords des manches en même temps. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les coins. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Coudre une ligne de point décorative à 0.1 cm du bord. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit, insérez le col prêt entre eux et coudre, coudre les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, replier le bord ouvert du col montant interne et surpiquer dans la couture.
6. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les côtés courts. Couper les surplus de couture dans les coins, tourner à droite et repasser. Coudre le poignet à la manche, en joignant bout à bout les bords latéraux du poignet au niveau de la couture d'épaule du chemisier. Surjeter les marges de couture et repasser sur la manche.
7. Surjeter le bord inférieur du vêtement. Repasser le surplus de couture sur l'envers et surpiquer.
8. Faire des boutonnières et coudre des boutons sur la patte et sur le col montant.

**DESSIN TECHNIQUE:**

