

Chemisier À Boutons Décoratifs - Patron de couture #2807

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers avec élasthanne, soie.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; 10 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 1.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Parementure devant centrale - 2 pièces

5. Col - 2 pièces
6. Col montant - 2 pièces
7. Poignet - 2 pièces
8. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
3. Col - 1 pièce
4. Col montant - 1 pièce
5. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les plis au dos. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du haut jusqu'au premier repère pour la fermeture éclair et du deuxième repère pour la fermeture éclair jusqu'en bas. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair.
3. Coudre les pinces devant sur le devant. Repassez la partie intérieure des pinces de poitrine vers le haut. Coudre les plis sur les devants.
4. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les coutures latérales des parementures centrales devant et des parementures dos décolleté, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler la parementure centrale devant sur le vêtement endroit contre endroit et coudre des parementures milieu devant. Faire des coupes dans les marges de couture, replier les parementures centrales devant sur l'envers, redresser, repasser.
6. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les coins. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit, insérez le col prêt entre eux et coudre, coudre les extrémités du col montant en même temps. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le col dans l'encolure entre la pièce supérieure et la parementure centrale devant avec la parementure de l'encolure dos. Faire des coupes dans les marges de couture, couper les coins. Repasser la couture.
7. Cousez les devants centraux ensemble à la main le long de la couture des parementures centrales devant. Coudre des parementures milieu devant du marquage au marquage.
8. Surjeter les bords des manches séparément. Coudre la couture des manches du haut jusqu'au repère de la fente. Repasser la couture ouverte. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente à 0.3 cm. du bord.

Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures. Surjeter et repasser. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces.

9. Pliez le poignet en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit et coudre les côtés courts. Tournez le poignet du côté droit, redresser et repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur.

10. Surjeter le bord inférieur du vêtement. Repasser le surplus de couture sur l'envers et surpiquer.

11. Faire des boutonnières et coudre les boutons sur les poignets. Coudre décoratifs boutons à bord devant central.

DESSIN TECHNIQUE:

