

Chemisier Court À Épaules Tombantes - Patron de couture #2812

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 6 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 1.2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 1 pièce
2. Dos central - 1 pièce
3. Dos inférieur - 1 pièce
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Devant central - 2 pièces
6. Patte - 2 pièces

7. Col - 2 pièces
8. Col montant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte - 2 pièces
2. Col - 1 pièce
3. Col montant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre le haut du dos au milieu du dos, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.5 cm. Coudre le dos inférieur au dos central, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.5 cm.
3. Coudre le devant central sur le devant latéral, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.5 cm.
4. Coudre coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
5. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Couper les coins, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit, insérez le col prêt entre eux et coudre, coudre les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner le col fini à l'endroit et repasser.
6. Pliez la patte devant en deux, envers contre envers, et repassez. Épinglez le bord de la patte intérieure sur l'envers du devant et cousez, repasser les surplus de couture sur la patte. Tourner le bord de la patte extérieure sous et surpiquer dans la couture de la patte intérieure.
7. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, replier le bord ouvert du col montant interne et surpiquer dans la couture.
8. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
9. Coudre coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
10. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

11. Faire des boutonnères sur le devant droit et sur le col montant droit, coudre les boutons sur celui de gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

