

## Robe Croisée À Manches Courtes - Patron de couture #2818

Recommandations sur le tissu: tissu épais naturel/mixte adapté aux robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 4 boutons; 1 intérieur bouton.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; surplus de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Dos inférieur - 2 pièces
4. Devant central - 2 pièces
5. Devant latéral - 2 pièces

6. Devant inférieur - 2 pièces
7. Manche - 2 pièces
8. Col — 2 pièces
9. Parementure devant centrale - 2 pièces
10. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col — 1 pièce
2. Parementure devant centrale - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Cousez les coutures princesse sur le dos supérieur, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre la couture centrale sur le dos supérieur, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.
3. Coudre la couture centrale sur le bas inférieur, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter. Faire et bâtir des plis le long du bord supérieur. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Coudre les coutures princesse sur le devant supérieur, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
5. Faire et bâtir des plis le long du bord supérieur du devant inférieur. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
6. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités du col et le bord extérieur du col. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne marquée de la couture entre le col et le vêtement. Couper les coins, couper dans la marge de couture près de la marque, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser.
8. Coudre et repasser ouvertes les marges de couture le long des bords épaules de la parementure dos et de la parementure milieu devant. Surjeter le bord extérieur.
9. Placer la parementure centrale sur le devant, endroit contre endroit, épingler ensemble et coudre le long du bord central du devant et du coin du revers. Coudre vers le haut jusqu'à l'encoche marquant la fin de la couture du col. Couper les coins. Tourner les parementures devant centrales à l'endroit, redresser les coutures.
10. Coudre le bas du col dans l'encolure de la robe, coudre le haut du col dans l'encolure de la parementure

dos et la parementure centrale devant. Repassez les surplus de couture de la couture du col et cousez-les ensemble près de la couture.

11. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

12. Surjetez la marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.

13. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur le devant gauche. Coudre décoratifs boutons sur le devant droit. Faire une boutonnère sur le devant gauche, coudre le bouton caché.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

