

Chemisier À Double Col - Patron de couture #2825

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement et du bord inférieur de la manche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Col inférieur - 4 pièces
5. Col supér. 4 pièces
6. Parementure d'encolure dos — 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Col inférieur - 2 pièces
2. Col supér. - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos — 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les bords centraux du dos. Surjeter les marges de couture et repasser les surplus de couture vers la gauche. Coudre des pinces sur le dos, repassez la partie intérieure vers le centre.
3. Surjeter le bord extérieur de la parementure dos. Épinglez la parementure dos à dos endroit contre endroit et coudre l'encolure, commencer et arrêter la couture exactement au niveau de la ligne de couture de l'épaule.
4. Coudre des pinces sur le devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
5. Épinglez les cols inférieurs ensemble par paires, endroit contre endroit et coudre les extrémités du col et le bord extérieur du col. Couper les coins, tourner à droite et repasser.
6. Épinglez les cols supérieurs ensemble par paires, endroit contre endroit et coudre le long du bord extérieur du col. Faire des coupes dans les marges de couture, tourner à droite et repasser.
7. Épinglez le col inférieur sur le devant et bâtissez-le ensemble le long de l'encolure et le long du bord central. Épinglez le col supérieur sur l'envers du devant, faire correspondre bords et coudre. Surjeter les marges de couture, pliez col supérieur sur le côté droit et repasser l'encolure.
8. Surjeter les bords centraux devant séparément. Coudre la couture centrale devant, repasser la couture à part.
9. Coudre les coutures des épaules, en insérant la pièce Devant entre la pièce Dos et la Parementure Dos. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
10. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
11. Coudre la couture des manches. Surjeter les marges de couture et repasser vers l'arrière. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
12. Surjeter l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

