

## Gonna Con Arricciature Ed Effetto Avvolgente - Cartamodello #2820

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** morbidi tessuti naturali/misti per abiti.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo, cerniera nascosta.

**MARGINI DI CUCITURA:** tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo - 2 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

*Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.*



### **TAGLIO:**

#### **Nota sul taglio:**

*Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.  
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.*

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 1 pezzo
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Inserto davanti - 2 pezzi
4. Gonna anteriore destra - 1 pezzo

5. Gonna anteriore sinistra - 1 pezzo
6. Paramontura dietro - 2 pezzi
7. Paramontura davanti - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dietro - 1 pezzo
2. Paramontura davanti - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire la paramontura esterna alla gonna posteriore, stirare i margini di cucitura verso la paramontura.
3. Sorfilare i margini di cucitura dei bordi inferiori delle gonne davanti, stirare i margini di cucitura sul rovescio, impunturare. Cucire una cucitura di arricciatura lungo il bordo inclinato della gonna davanti e fare delle arricciature. Appuntare la gonna davanti destra sulla gonna davanti sinistra e imbastire insieme lungo i bordi non finiti.
4. Cucire gli inserti del davanti alla gonna anteriore, incidendo negli angoli, stirare margini di cucitura verso il basso, sorfilare.
5. Sorfilare separatamente sinistri laterali bordi. Cucire la cucitura dalla marcatura della cerniera fino al bordo inferiore (il bordo laterale del dietro è più lungo del bordo laterale del davanti della larghezza del margine di cucitura dell'orlo). Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.
6. Cucire la cucitura laterale destra (il bordo laterale del dietro è più lungo del bordo laterale del davanti della larghezza del margine di cucitura dell'orlo), stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
7. Cucire la cucitura laterale destra delle paramonture interne, stirare aperti i margini di cucitura, sorfilare bordo inferiore. Appuntare la paramontura alla gonna lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo superiore. Intagliare i margini di cucitura, girare la paramontura sul lato rovescio e stirare. Cucire a mano ai margini di cucitura della cucitura laterale destra e al nastro della cerniera.
8. Sorfilare il margine di cucitura del bordo inferiore del dietro, stirare sul rovescio e impunturare.

## **DISEGNO TECNICO:**

