

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см, остальные швы 1 см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Средняя часть полочки – 2 детали
6. Воротник – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### Описание работы:



1. Стачать вытачки на верхних частях полочки, глубины заутюжить к середине деталей.
2. Стачать верхнюю и среднюю части полочки, припуски заутюжить на среднюю часть и обметать.
3. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать между собой детали воротника. Заутюжить воротник вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Притачать воротник к среднему срезу полочки и горловине изделия, припуски приутюжить и обметать. Наложить правую сторону воротника на левую, и скрепить детали у шва подреза.
5. Притачать к верхним частям спинки и полочки соответствующие нижние детали, припуски заутюжить вниз и обметать.
6. Стачать боковые срезы. припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать срезы рукава. Припуски заутюжить и обметать.
8. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
9. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

