

Chemisier À Manches Décoratives - Patron de couture #2835

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible, 6 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Manche devant - 4 pièces
4. Manche dos - 4 pièces
5. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
6. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le dos, repassez la partie intérieure vers le centre. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre les bords centraux du dos du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
3. Coudre des pinces sur le devant, repassez la partie intérieure vers le haut.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure devant et l'encolure dos. Faire de petites coupes dans les courbes, tourner la parementure sur l'envers, redresser, repasser. Coudre à la main sur le vêtement le long de la couture de l'épaule et le long de la bande de la fermeture éclair.
6. Coudre les coutures des manches sur les manches extérieures et sur les manches intérieures, repasser la couture à part. Cousez la couture supérieure des manches de la tête de manche jusqu'au repère horizontal. Épinglez les manches ensemble par paires, endroit contre endroit, et cousez le bord inférieur façonné. Commencez et arrêtez la couture exactement au niveau de la marque horizontale. Faire de petites coupes dans les courbes, repasser le bord inférieur de la manche. Bâissez les manches extérieures et intérieures ensemble le long de la tête de la manche, traiter comme une seule pièce à l'avenir.
7. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre la manche dans l'emmanchure. Surjeter et repasser.
8. Surjeter l'ourlet du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
9. Coudre des boutons décoratifs sur les manches.

DESSIN TECHNIQUE:

