

Kleid Mit Falschem Verschluss - Schnittmuster #2841

Stoffempfehlungen: Für Kleider geeignete Natur-/Mischstoffe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss; 5 Knöpfe; 1 inner. Knopf; dekorative Schnalle.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe entlang der Unterkante des Kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Achtung! Schnittteile haben Markierungen und Texte auf der Vorderseite. Berücksichtigen Sie dies beim Zuschneiden des Stoffes-einige Schnittteile müssen mit der Rückseite nach oben auf den Stoff gelegt werden.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil rechte - 1 Stück
3. Vorderteil linke - 1 Stück

4. Gürtel – 1 Stück am Falz
5. Mittelvorderbesatz des rechtes Vorderteil – 1 Stück
6. Besatz des linkes Vorderteil – 1 Stück
7. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Klebevlies:

1. Besatz des linkes Vorderteil – 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
3. Mittelvorderbesatz des rechtes Vorderteil – 1 Stück
4. Gürtel – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen, bügeln sie den inneren teil zur mitte hin. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante. Die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Vordere Abnäher nähen am Vorderteil. Den inneren Teil der Brustabnäher nach oben bügeln. Taillenabnäher nähen am Vorderteil, bügeln sie den inneren teil zur mitte hin.
4. Schulternähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
5. Die Schulternähte des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Halsausschnittbesatzes sowie des hinteren Halsausschnittbesatzes und des vorderen Mittelbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Außenkanten versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen und der vorderen Mittelbesätze. In Nahtzugaben einclipsen, Besätze auf die linke Seite falten, glätten, bügeln. Die Innenkante des linken Vorderteils gleichzeitig mit der Kante des Besatzes versäubern. Machen Sie das innere Knopfloch. Den Besatz per Hand an die Schulternähte und an das Reißverschlussband nähen.
6. Versäubern Unterkante des rechtes Vorderteil. Die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und absteppen.
7. Versäubern Unterkante des linkes Vorderteil. Die Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und absteppen.
8. Das rechte Vorderteil an das linke Vorderteil stecken, entlang der Mittellinie übereinstimmen. Vorderteile an der Seitenkante zusammenheften. Knöpfe annähen nach Markierungen, dabei die Vorderteile miteinander verbinden.
9. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.

10. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
11. Die untere Ärmelkante versäubern. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen.
12. Den Gürtel der Länge nach in der Mitte falten rechte Seiten zusammen und die längere Kante und eine kürzere Kante nähen. Ecken wegschneiden, drehen sie den gürtel mit der rechten seite nach außen und bügeln. Fädeln Sie die Schnalle ein, falten Sie die nicht vernähte Kante des Gürtels unter und nähen Sie, um die Schnalle zu fixieren.
13. Innenknopf annähen.

Technische Zeichnung:

