

## Robe Avec Fausse Fermeture - Patron de couture #2841

Recommandations sur le tissu: Tissus naturels/mixtes avec élasthanne pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; 5 boutons; 1 intérieur bouton; boucle décorative.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Attention! Les pièces du patron comportent des marquages et des textes sur l'envers. Tenez-en compte lors de la découpe du tissu: certaines pièces du patron doivent être posées sur le tissu avec l'envers sur le dessus.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant droit - 1 pièce

3. Devant gauche - 1 pièce
4. Ceinture - 1 pièce au pli
5. Parementure devant centrale du devant droit - 1 pièce
6. Parementure du devant gauche - 1 pièce
7. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure du devant gauche - 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
3. Parementure devant centrale du devant droit - 1 pièce
4. Ceinture - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos, repassez la partie intérieure vers le centre. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair.
3. Coudre les pinces devant sur le devant. Repassez la partie intérieure des pinces de poitrine vers le haut. Coudre des pinces à la taille sur le devant, repassez la partie intérieure vers le centre.
4. Coudre les coutures des épaules. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coudre les coutures des épaules de la parementure de l'encolure dos et de la parementure de l'encolure devant, ainsi que de la parementure de l'encolure dos et de la parementure du milieu devant., repasser la couture à part. Surjeter les bords extérieurs. Épingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure et des parementures milieu devant. Faire des coupes dans les marges de couture, replier les parementures sur l'envers, redresser, repasser. Surjetez le bord intérieur du devant gauche, et en même temps le bord de la parementure. Réaliser la boutonnière intérieure. Coudre la parementure à la main sur les coutures des épaules et sur le ruban de la fermeture à glissière.
6. Surjeter bord inférieur du devant droit. Repasser les surplus de couture sur l'envers et surpiquer.
7. Surjeter bord inférieur du devant gauche. Repasser les surplus de couture sur l'envers et surpiquer.
8. Épingler le devant droit sur le devant gauche, faites-les correspondre le long de la ligne centrale. Assemblez les devants le long du bord latéral. Coudre des boutons selon les marquages, en reliant les devants ensemble.
9. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les

marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.

10. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

11. Surjeter le bord inférieur de la manche. Plier à l'intérieur le surplus de couture et surpiquez.

12. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre le bord le plus long et un bord plus court. Couper les coins, tourner la ceinture à l'endroit et repasser. Enfilez la boucle, repliez-la sous le bord non cousu de la ceinture et cousez en fixant la boucle.

13. Coudre le bouton intérieur.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

