

Abito Con Finta Chiusura - Cartamodello #2841

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti con elasthan adatti ad abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; 5 bottoni; 1 intern. bottone; fibbia decorativa.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo il bordo inferiore del capo - 2 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

ATTENZIONE! LE SCRITTE SULLE SAGOME SONO REALIZZATE SUL LATO DIRITTO. SI PREGA DI TENERNE CONTO DURANTE IL TAGLIO DEL TESSUTO: ALCUNI CARTAMODELLI DEVONO ESSERE POSIZIONATE SUL TESSUTO CON IL LATO ROVESCIO IN ALTO.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi

2. Davanti destro - 1 pezzo
3. Davanti sinistra - 1 pezzo
4. Cintura - 1 pezzo con piega
5. Paramontura davanti centrale del davanti destro - 1 pezzo
6. Paramontura del davanti sinistro - 1 pezzo
7. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura del davanti sinistro - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
3. Paramontura davanti centrale del davanti destro - 1 pezzo
4. Cintura - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pince sul dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Sorfilare separatamente i bordi centrali del dietro. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura. Cucire la cerniera.
3. Cucire le pince anteriori sul davanti. Stirare le parti interiori delle pinze del busto verso l'alto. Cucire le pince di vita sul davanti, stirare le parti interiori verso il centro.
4. Cucire le cuciture delle spalle. Stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire le cuciture delle spalle della paramontura dello scollo del dietro e della paramontura dello scollo del davanti, e della paramontura dello scollo del dietro e della paramontura centrale del davanti, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare i bordi esterni. Appuntare le paramonture al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo e delle paramonture frontali centrali. Intagliare i margini di cucitura, piegare le paramonture sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Sorfilare il bordo interno del davanti sinistro contemporaneamente al bordo della paramontura. Fare l'asola interna. Cucire la paramontura a mano alle cuciture delle spalle e al nastro della cerniera.
6. Sorfilare bordo inferiore del davanti destro. Stirare i margini di cucitura sul rovescio e impunturare.
7. Sorfilare bordo inferiore del davanti sinistro. Stirare i margini di cucitura sul rovescio e impunturare.
8. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro, allineare lungo la linea centrale. Imbastire i davanti insieme lungo il bordo laterale. Cucire i bottoni secondo le marcatura, collegando i davanti tra loro.
9. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno

e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scalfò dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

10. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

11. Sorfilare il bordo inferiore della manica. Piegare verso l'interno il margine di cucitura e impunturare.

12. Piegare la cintura a metà per lungo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo lungo e un bordo corto. Tagliare via gli angoli, girare la cintura al diritto e stirare. Infilare la fibbia, piegare verso l'interno il bordo non cucito della cintura e cucire, fissando la fibbia.

13. Cucire il bottone interno.

DISEGNO TECNICO:

