

Bluse Mit Asymmetrischer Schleife - Schnittmuster #2845

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks und den saum des ärmels - 2 cm; Nahtzugabe entlang der Außenkanten des Zierteils - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.



ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:


1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. 7368 - 2 Stück
4. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
6. Ärmel - 2 Stück

7. Schlaufe – 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Abnäher auf das Rückenteil nähen. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
3. Vordere Abnäher nähen. Den inneren Teil nach oben bügeln.
4. Schneiden Sie die Nahtzugabe des Halsausschnitts des Zierteils in der Nähe der Markierung ab. Stecken Sie die Zierteile rechts auf rechts zusammen und nähen Sie die obere Kante ab der Halsausschnittmarkierung und die untere Kante. In Nahtzugaben einclippen, Ecke wegschneiden, die teile auf rechts drehen und bügeln. Stecken Sie das Zierteil mit der rechten Seite nach vorne auf das rechte Vorderteil und heften Sie es an den Seitenkanten, der Armlochkante, der Schulterkante und der Halsausschnittkante zusammen.
5. Falten Sie den Riemen der Länge nach in der Mitte rechte Seiten zusammen und nähen Seitenkante. Drehen Sie den Riemen auf rechts und bügeln. Versäubern Unterkante. Auferlegen Riemen auf Vorderteil, die markierten Linien aneinanderfügen und nähen. Wegfalten Riemen nach oben und die Nahtzugaben entlang des Halsausschnitts zusammenheften.
6. Schulternähte und Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
7. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Den Besatz entlang der Schulternaht und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen.
8. Ärmelnaht nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Einen Kräuselstich entlang des Ärmelkugels nähen und Raffungen machen. Die Biesen am Ärmel nähen. Die Ärmel entsprechend den Markierungen in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
11. Die Nahtzugaben für den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
12. Das Zierteil in den Riemen einfädeln und 8818.

Technische Zeichnung:

