

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных или смесовых волокон, шифон.

А также вам необходимо: кружево шириной 4. 5 см (приблизительная длина указана на лекале нижней части полочки).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 1. 5 см, остальные швы - 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь
3. Верхняя часть спинки — 1 деталь
4. Нижняя часть спинки — 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Нижняя часть рукава — 2 детали

Из кружева:

1. Вставка полочки — 1 деталь
2. Вставка спинки — 1 деталь



3. Вставка рукава — 2 детали

4. Кружево полочки — 2 детали

Описание работы:

1. Обметать срез горловины полочки. Припуск заутюжить на изнаночную сторону. Наложить кружево на лицевую сторону, перекрывая край на 0. 5 см, и настрочить. По нижнему срезу между метками проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Обметать нижний срез и заутюжить на изнаночную сторону.
2. Наложить верхнюю правую часть полочки на левую и скрепить вдоль нижнего среза. Наложить кружево на нижний срез полочки, перекрывая край на 0. 5 см, и настрочить.
3. Обметать верхний срез нижней части полочки и заутюжить на изнаночную сторону. Наложить кружево на верхний срез, перекрывая край на 0. 5 см, и настрочить.
4. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине горловины спинки + 4 см. Сложить бейку вдоль посередине и приутюжить. Наложить бейку на горловину спинки и притачать. Припуски рассечь. Отвернуть бейку на изнаночную сторону и настрочить.
5. Стачать средний срез на нижних частях спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Обметать верхний срез и заутюжить на изнаночную сторону. Наложить кружево на верхний срез нижней части и на нижний срез верхней части, перекрывая края на 0. 5 см, и настрочить.
6. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Поставить закрепки на плечевых швах у линии горловины.
7. Обметать нижний срез рукава. По верхнему срезу нижней части рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Припуск обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Наложить кружево на срезы, перекрывая на 0. 5 см, и настрочить. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить к спинке. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки. Обметать шов.
8. Обметать низ туники и низ рукава, срезы подогнуть внутрь и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

