

Veste Avec Basque Froncée - Patron de couture #2850

Recommandations sur le tissu: tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
épaulettes; 4 crochets et yeux.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long de l'ourlet de la veste - 2 cm. Marge de couture sur le bord inférieur de la manche - 3 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 1 pièce au pli
3. Devant - 2 pièces
4. Patte - 1 pièce
5. Manche supérieure - 2 pièces
6. Manche inférieure - 2 pièces

7. Col montant - 2 pièces
8. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
9. Parementure devant centrale - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Patte - 1 pièce
2. Parementure devant centrale - 2 pièces
3. Parementure d'encolure dos - 1 pièce
4. Col montant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos, raccourcir le côté intérieur des pinces jusqu'à 1 cm, repasser vers le centre et surjeter. Coudre la couture centrale du dos, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
3. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du bas du dos et faire des fronces. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Découpez la partie intérieure des pinces sur les devants, en laissant 1 cm. Coudre des pinces, Repassez la partie intérieure vers le centre, surjeter.
5. Cousez un point droit large le long du bord supérieur du péplum sans couture sur le devant et faire des fronces. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut, surjeter.
6. Coudre coutures épaules et latérales, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
7. Épinglez ensemble les parties du col montant, endroit contre endroit et coudre les extrémités et le bord supérieur. Couper les coins, faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, tourner le col montant à l'endroit, redresser, repasser. Coudre le col montant dans l'encolure.
8. Pliez la patte en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les côtés courts. Retournez le vêtement à l'endroit patte sur le côté droit, redresser, repasser.
9. Coudre les côtés de la parementure encolure dos et des parementures centrales devant, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez les parementures centrales devant sur la pièce principale endroit contre endroit et coudre le bord central devant, l'encolure et le bord inférieur, en insérant la patte de boutonnage et les passants entre la parementure du milieu devant gauche et le devant. Couper les coins, faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, plier les parementures centrales devant et la parementure de l'encolure sur l'envers, redresser, repasser. Coudre à la main la parementure aux coutures d'épaules et aux coutures du milieu dos.

10. Coudre la couture du coude et la couture du devant sur la manche, repassez les marges de couture vers la pièce supérieure, surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, ajuster le tissu le long du haut de la tête de manche, surjeter et repasser. Coudre épaulettes.
11. Surjetez les surplus de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche., pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer.
12. Coudre les crochets sur le devant droit en fonction des œillets.

DESSIN TECHNIQUE:

