

## Blouse Avec Boutons - Patron de couture #2855

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 6 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long du bord inférieur du vêtement - 2 cm. Marge de couture sur le bord inférieur de la manche - 1.2 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 2 pièces
3. Manche - 2 pièces
4. Col - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Col - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquez l'entoilage thermocollant sur la patte de boutonnage intérieure monobloc.
2. Coudre la pince sur le dos. Découpez la partie intérieure jusqu'à 1 cm et repasser vers le centre. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter la couture et repasser vers la gauche.
3. Coudre la pince sur le devant. Découpez la partie intérieure jusqu'à 1 cm, repasser vers le centre.
4. Cranter dans la marge de couture de l'encolure devant près du repère central. Coudre le coin supérieur du devant. Couper le surplus de couture, repliez la patte de boutonnage intérieure sur l'envers et repasser le pli. Repliez vers l'intérieur le bord non fini de la patte de boutonnage intérieure et surpiquer.
5. Coudre coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière, surjeter.
6. Épingler les cols ensemble, endroit contre endroit, et coudre les extrémités et le bord extérieur du col. Commencez et arrêtez de coudre exactement à la ligne marquée de la couture entre le col et le vêtement. Couper les coins, tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Coudre le col extérieur dans l'encolure, retourner le bord brut de l'intérieur du col vers le dessous et surpiquer dans la couture.
7. Surjeter le bord inférieur de la manche, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer. Coudre un large point droit le long du bord supérieur de la tête de manche faire des fronces. Coudre la manche dans l'emmanchure. Surjeter.
8. Coudre coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
9. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure inférieure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
10. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
11. Faire des boutonnères sur le devant droit, coudre les boutons sur celui de gauche.

## **DESSIN TECHNIQUE:**

