

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или большой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон, шифон с эффектом жатки.

А также вам необходимо: резинка шириной 0.7 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 1.5 см, по низу рукава – 2 см, вдоль выреза горловины (между одинарными стрелками) – 3.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из трикотажа:

1. Нижняя часть – 2 детали со сгибом

Из шифона:

1. Верхняя часть – 4 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см.

Описание работы:

1. На верхней части наметить складки. Заложить по разметке складки и стачать их. Глубины направлены вниз. Участок застрачивания складок ограничен 2-мя поперечными линиями. Складки приутюжить. Стачать верхний срез верхней части от низа рукава до метки с кружочком. Припуск шва надсечь в уголке, шов заутюжить и обметать. Обметать припуск вдоль выреза горловины,



заутюжить его на изнаночную сторону и настроить вдоль шва стачивания складки.

2. Надсечь припуск шва на верхней части в уголке у проймы. Притачать верхнюю часть к нижней части. Шов заутюжить вверх. Стачать участки нижней части проймы и оката. Шов заутюжить к рукаву.

3. Стачать шов рукава, одновременно стачивая боковой шов. Швы обметать и заутюжить к спинке.

4. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить. Нижний срез рукава заутюжить дважды на 1 см и настроить, оставив отверстие для резинки. Продеть резинку в рукав и закрепить ее.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

