

Cappotto Corto Con Un Bottone - Cartamodello #2854

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: sottili tessuti naturali/misti per cappotti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; tessuto di fodera; spalline; 3 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo della manica - 3 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Davanti - 2 pezzi
3. Carré del davanti - 2 pezzi
4. Manica superiore - 2 pezzi

5. Manica inferiore - 2 pezzi
6. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
7. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
8. Paramontura dell'orlo dietro - 1 pezzo
9. Pattina - 4 pezzi

Tessuto di fodera:

1. Dietro - 2 pezzi
2. Fodera del davanti - 2 pezzi
3. Manica superiore - 2 pezzi
4. Manica inferiore - 2 pezzi

Attenzione: i pezzi del dietro in tessuto di fodera vengono tagliati utilizzando il cartamodello per il tessuto principale, ECCEPPO la larghezza della paramontura dello scollo dietro e della paramontura dell'orlo dietro.

Interfodera termoadesiva:

1. Davanti - 2 pezzi
2. Carré del davanti - 2 pezzi
3. Paramontura davanti centrale — 2 pezzi
4. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo
5. Paramontura dell'orlo dietro - 1 pezzo
6. Pattina - 2 pezzi

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le pinces delle spalle e di vita sui dietro, stirare le parti interiori verso il centro. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare aperti i margini di cucitura.
3. Cucire le pinces anteriori, tagliare via la parte inferiore fino a 1 cm, stirare verso il centro.
4. Unire le pattine a due a due, diritto contro diritto, e cucire e cucire i bordi laterali e inferiori. Cortare i margini di cucitura, girare la patina al diritto, raddrizzare, stirare. Realizzare un'asola.
5. Cucire il carré al davanti, inserendo secondo le marcatura pattina. Margini Di Cucitura stirare sul carré.
6. Cucire laterali e cuciture delle spalle, intagliando gli angoli del davanti, stirare aperti i margini di cucitura.
7. Cucire il bordo centrale del collo tagliato in un unico pezzo, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto nello scollo, stirare aperti i margini di cucitura.

8. Cucire i bordi delle spalle delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo del dietro, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la paramontura dell'orlo del dietro alle paramonture centrali del davanti, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cucitura centrale del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto nello scollo della paramontura, incidendo il margine di cucitura all'angolo, stirare aperti i margini di cucitura.
9. Appuntare la paramontura centrale del davanti al pezzo principale, dritto contro dritto e cucire intorno bordo centrale davanti, colletto e bordo inferiore. Impunturare il margine di cucitura della paramontura del davanti centrale sulla paramontura del davanti centrale. Posizionare la linea di cucitura a 0,2 cm dalla cucitura. Girare la paramontura dei davanti centrale sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Cucire insieme i margini di cucitura lungo le cuciture del collo con punto nascosto.
10. Cucire la cucitura del gomito, stirare aperta. Stirare l'orlo della manica. Cucire la cucitura anteriore della manica, stirare aperta. Cucire le maniche negli scalfi facendo coincidere le marcatura. Cucire spalline.
11. Cucire insieme i pezzi della fodera nello stesso modo in cui ha cucito i pezzi del tessuto principale, lasciando un'apertura nella cucitura del gomito sinistro della manica. Cucire la fodera alle paramonture. Rivoltare il capo sul dritto, raddrizzare le cuciture.
12. Marcare l'orlo, piegare all'interno e stirare. Cucire la fodera al bordo inferiore del capo e al bordo inferiore della manica. Cucire chiusa l'apertura tecnologica.
13. Realizzare un'asola sul davanti destro, sul davanti sinistro cucire un bottone. Cucire i bottoni in corrispondenza delle asole sulle patte.

DISEGNO TECNICO:

