

## Blusa Con Scollo Quadrato - Cartamodello #2856

**RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO:** tessuti naturali/misti adatti a camicette con elastan.

**AVRÀ ANCHE BISOGNO DI:** interfodere termoadesivo; 7 bottoni; cerniera nascosta.

**MARGINI DI CUCITURA:** Margine di cucitura per l'orlo del capo e per l'orlo della manica - 2 cm; altre cuciture - 1 cm.

### **Nota su margini di cucitura:**

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.

- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### **Nota sulla lunghezza del tessuto:**

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



## **TAGLIO:**

### **Nota sul taglio:**

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
4. Davanti centrale - 2 pezzi
5. Davanti laterale - 2 pezzi

6. Carré del davanti - 2 pezzi
7. Manica - 2 pezzi
8. Paramontura davanti - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo alla parementura.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire la cucitura centrale del dietro, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare.
3. Cucire le cuciture delle spalle, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare.
4. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scollo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco allo scalfò dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
5. Realizzare e imbastire una piega portafoglio sul davanti centrale. Cucire il davanti centrale al davanti laterale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire i davanti laterali al davanti, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
6. Sorfilare il bordo esterno della paramontura del davanti. Appuntare le paramonture al davanti, dritto contro dritto, mettere in mezzo il carré e cucire. Piegare la paramontura sul lato rovescio, raddrizzare, stirare.
7. Sorfilare separatamente sinistri laterali bordi. Cucire la cucitura laterale sinistra dallo scalfò alla prima marcatura e dalla seconda marcatura al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera. Cucire la cucitura laterale destra, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire la cucitura della manica, stirare i margini di cucitura verso la parte posteriore e sorfilare. Cucire le maniche negli scalfi, sorfilare e stirare.
9. Sorfilare l'orlo del capo e l'orlo della manica, stirare sul rovescio e impunturare.
10. Cucire i bottoni decorativi sulla piega a scatola.

**DISEGNO TECNICO:**

