

Robe Dos Nu À Boutons - Patron de couture #2858

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 8 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2.5 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 1 pièce
2. Dos central inférieur - 2 pièces
3. Dos latéral inférieur - 2 pièces
4. Devant supérieur - 2 pièces
5. Devant central inférieur - 2 pièces
6. Inférieur devant latéral - 2 pièces
7. Parementure devant centrale - 2 pièces

8. Parementure dos - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure devant centrale - 2 pièces
2. Parementure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les princesses du dos supérieur (coudre les dos latéraux au dos central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre la couture centrale sur le bas inférieur, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.
3. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Coudre les pinces sur les pièces supérieures du devant, repassez la partie intérieure vers le centre, découper la partie intérieure de la pince en laissant 1 cm et surjeter.
5. Coudre les coutures princesse sur le devant inférieur (coudre les devants latéraux inférieurs sur le devant central inférieur), repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
6. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
7. Surjeter le bord extérieur de la parementure devant centrale. Épinglez la parementure du milieu devant sur le vêtement, endroit contre endroit, et cousez le bord du milieu devant, le coin, le bord de l'encolure devant et dos, et ARRÊTEZ-VOUS à la couture centrale dos marquée. Faire de petites coupes dans les courbes, couper les coins, retourner la parementure centrale devant sur l'envers, redresser, repasser. Repliez les marges de couture du col droit vers l'intérieur, insérez le col gauche et surpiquez le long de la couture centrale, repasser.
8. Surfilez le bord extérieur de la parementure du dos. Épingler la parementure sur le dos et coudre le bord supérieur. Commencez et arrêtez la couture exactement au niveau de la ligne marquée de la couture latérale.
9. Coudre les coutures latérales, en insérant la pièce Devant entre la pièce Dos et la Parementure Dos, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter. Pliez la parementure sur l'envers, repasser.
10. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et surpiquer.
11. Faire des boutonnières sur le devant droit, coudre les boutons sur le devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

