

Abito Halter Con Bottoni - Cartamodello #2858

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; 8 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.5 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro superiore - 1 pezzo
2. Dietro centrale inferiore - 2 pezzi
3. Dietro laterale inferiore - 2 pezzi
4. Davanti superiore - 2 pezzi
5. Davanti centrale inferiore - 2 pezzi
6. Inferiore davanti laterale - 2 pezzi

7. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
8. Paramontura dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dietro - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire le cuciture a principessa del dietro inferiore (cucire i dietro laterali al dietro centrale), stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire la cucitura centrale sul dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare.
3. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
4. Cucire le pinces sui davanti superiori, stirare le parti interiori verso il centro, tagliare via la parte inferiore della pinces lasciando 1 cm e sorfilare.
5. Cucire le cuciture a principessa sul davanti inferiore (cucire i davanti laterali inferiori al davanti centrale inferiore), stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
6. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
7. Sorfilare il bordo esterno della paramontura centrale del davanti. Appuntare la paramontura davanti centrale al capo, dritto contro dritto, e cucire il bordo davanti centrale, l'angolo, il bordo dello scollo del davanti e del dietro e FERMARSI alla cucitura centrale del dietro segnata. Intagliare le curve, tagliare via gli angoli, girare la paramontura dei davanti centrale sul lato rovescio, raddrizzare, stirare. Piegare verso l'interno i margini di cucitura del colletto destro, inserire il colletto sinistro e impunturare lungo la cucitura centrale, stirare.
8. Sorfilare il bordo esterno della paramontura del dietro. Appuntare la paramontura sul dietro e cucire il bordo superiore. Iniziare e terminare la cucitura esattamente alla linea marcata della cucitura laterale.
9. Cucire le cuciture laterali, inserendo il davanti tra il dietro e la paramontura del dietro, stirare i margini di cucitura verso il dietro e sorfilare. Piegare la paramontura sul lato rovescio, stirare.
10. Sorfilare il bordo inferiore del vestito, stirare sul rovescio e impunturare.
11. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni sul davanti sinistro.

DISEGNO TECNICO:

