

## Chemisier Avec Devant À Deux Couches - Patron de couture #2865

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 bouton; chaîne décorative.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; marge de couture sur le bord extérieur des pièces flottantes - 0 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce au pli
3. Pièce flottante - 2 pièces
4. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
5. Parementure d'encolure dos - 2 pièces



- 6. Manche - 2 pièces
- 7. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

- 1. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
- 2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
- 3. Poignet - 2 pièces

## **INSTRUCTIONS:**

- 1. Appliquer un entoilage thermocollant.
- 2. Coudre des pinces au dos. Repassez la partie intérieure vers le centre. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage pour la fente jusqu'au bord inférieur, repasser la couture à part.
- 3. Coudre les pinces devant. Repassez la partie intérieure vers le haut.
- 4. Surjeter le bord central de la partie flottante. Retourner la parementure d'un seul tenant sur l'envers le long de la ligne marquée et la surpiquer. Former et fixer le pli. Surjeter, replier vers l'intérieur et surpiquer le bord inférieur de la partie flottante. Poser la partie flottante sur le devant, endroits vers le haut, et fixer le long des bords ouverts.
- 5. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
- 6. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle.
- 7. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le vêtement côté droit vers le bas et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser. Fixer la parementure au vêtement principal le long des coutures d'épaule et du milieu dos, en insérant la boucle.
- 8. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre un large point droit le long de la tête de manche et faire des fronces. Coudre un large point droit le long du bord inférieur de la manche et faire des fronces. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, surjeter et repasser.
- 9. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux et le coin. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de

couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture du poignet extérieur.

10. Marge de couture pour ourlet surjeter, repasser sur l'envers et surpiquer.

11. Coudre le bouton sur le dos. Coudre une chaîne décorative sur le devant.

### DESSIN TECHNIQUE:

