

Abito Con Cuciture A Vista - Cartamodello #2864

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuto a maglia non sfilacciabile a bassa elasticità in fibre naturali o miste.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: a maglia interfodere termoadesivo.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura per l'orlo del capo - 3 cm.

Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura **NON** sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



TAGLIO:

Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Carre dietro - 1 pezzo con piega
2. Dietro centrale superiore - 1 pezzo con piega
3. Dietro centrale inferiore - 1 pezzo con piega
4. Dietro laterale - 2 pezzi
5. Carré del davanti - 1 pezzo con piega
6. Davanti centrale superiore - 1 pezzo con piega

7. Davanti centrale inferiore - 1 pezzo con piega
8. Davanti centrale - 2 pezzi
9. Davanti laterale - 2 pezzi
10. Manica - 2 pezzi
11. Polsino - 2 pezzi
12. Collo alto - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Polsino - 2 pezzi
2. Collo alto - 1 pezzo

ISTRUZIONI:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Posizionare le parti centrali superiore e inferiore del dietro rovescio contro rovescio e cucire. Stirare la cucitura. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, appuntando i pezzi lato rovescio contro lato rovescio. Stirare la cucitura. Cucire il carrè al dietro, appuntando i pezzi lato rovescio contro lato rovescio. Stirare la cucitura.
3. Posizionare le parti centrali superiore e inferiore del davanti rovescio contro rovescio e cucire. Stirare la cucitura. Cucire i davanti laterali al davanti, appuntando i pezzi lato rovescio contro lato rovescio. Stirare la cucitura. Cucire il carrè al davanti, appuntando i pezzi lato rovescio contro lato rovescio. Stirare la cucitura.
4. Cucire le cuciture delle spalle, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
5. Cucire il colletto montante ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Appuntare insieme collo alto a metà nel senso della lunghezza lato diritto all'esterno e stirare. Cucire collo alto, leggermente stirandolo, in scallo, stirare i margini di cucitura verso il capo, sorfilare e impunturare lungo la cucitura sulla parte principale.
6. Cucire la manica al capo, appuntando i pezzi lato rovescio contro lato rovescio. Stirare la cucitura.
7. Cucire con un'unica cucitura i bordi della manica e i fianchi, stirare le cuciture verso il dietro, sorfilare.
8. Cucire il polsino ad anello, stirare aperti i margini di cucitura. Piegare il polsino a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Cucire il polsino al bordo inferiore della manica, leggermente stirandola, stirare i margini di cucitura verso l'alto e sorfilare.
9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

Consiglio: È possibile utilizzare colletto e polsini pronti in maglia a costine della larghezza desiderata.

DISEGNO TECNICO:

