

Vestido Cruzado Sin Mangas - Patrón de costura #2878

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; 2 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Atención! los patrones de costura tienen marcas y textos del lado derecho. Tenga esto en cuenta al cortar la tela: algunos de los patrones de costura deben colocarse sobre la tela con el revés hacia arriba!

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central derecho - 1 pieza

4. Delantero central izquierdo - 1 pieza
5. Delantero lateral - 2 piezas
6. Vista del escote trasero - 2 piezas
7. Vista frontal central derecho - 1 pieza
8. Vista frontal central izquierdo - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista frontal central derecho - 1 pieza
3. Vista frontal central izquierdo - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
3. Rematar los bordes posteriores centrales por separado en cada pieza. Coser la costura central de la espalda desde la marca de la cremallera hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Sobrehilar el borde exterior del delantero central izquierdo. Coser el delantero central izquierdo al delantero lateral izquierdo. Hacer piquetes en los márgenes de costura cerca de la marca inferior, sobrehilar, planchar hacia el centro en la parte superior y hacia el borde lateral en la parte inferior. Pespuntear a lo largo del pliegue a 0.1 cm. Coser la costura princesa del delantero derecho (coser el delantero central derecho al delantero lateral derecho), planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
5. Rematar el borde exterior de la vista delantera central izquierda. Sujeta la vista frontal central al delantero lados derechos juntos y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista delantero central hacia el lado revés y coser a mano a la pieza principal a lo largo del borde del hombro y del borde inferior. Coser una puntada decorativa a 0.1 cm a lo largo del escote.
6. Sobrehilar el borde exterior de la vista del delantero central derecho. Sujeta la vista frontal central al delantero lados derechos juntos y coser el escote y de las vistas frontales centrales. Hacer cortes en los márgenes de costura, doblar la vista delantero central hacia el lado revés y coser a mano a la pieza principal a lo largo del borde del hombro y del borde inferior. Coser una puntada decorativa a 0.1 cm a lo largo del escote y de las vistas frontales centrales.
7. Poner el delantero derecho sobre el delantero izquierdo, asegúrese de hacer coincidir las líneas centrales. Coser el delantero izquierdo al lado interior de la vista derecha del centro delantero entre las marcas, planchar la costura. Pespuntear el delantero derecho sobre el delantero izquierdo desde el borde del escote hasta la marca inferior.

8. Rematar el borde exterior de la vista de escote espalda. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Empezar y terminar la costura exactamente en la línea marcada de la costura del hombro. Hacer pequeños cortes en curvas.
9. Coser costuras de los hombros, insertando el delantero entre la espalda y la vista trasera., planchar las costuras hacia atrás y rematar. Convierta las vistas en el reverso y planchar. Coser a mano el borde central de la vista a la cinta de la cremallera.
10. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 5 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Pin con alfileres cinta al bias al borde de la sisa por el lado derecho y coser. Hacer pequeños cortes en los márgenes de costura. Doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
11. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
12. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y respuntear.
13. Coser de acuerdo con las marcas decorativos botones en el delantero derecho.

Dibujo técnico:

