

Robe Sans Manches Croisée - Patron de couture #2878

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible; 2 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour
l'ourlet du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Attention! les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la
coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus!

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central droit - 1 pièce

4. Devant central gauche - 1 pièce
5. Devant latéral - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
7. Parementure devant centrale droit - 1 pièce
8. Parementure devant centrale gauche - 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure devant centrale droit - 1 pièce
3. Parementure devant centrale gauche - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément sur chaque pièce. Coudre la couture centrale du dos depuis le marquage de la fermeture éclair jusqu'au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Surfiler le bord extérieur du devant central gauche. Coudre le devant central gauche au devant latéral gauche. Cranter les valeurs de couture près du repère inférieur, surfiler, repasser vers le milieu dans la partie supérieure et vers le bord latéral dans la partie inférieure. Surpiquer le long du pli à 0.1 cm. Coudre la couture princesse du devant droit (coudre le devant central droit au devant latéral droit), repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
5. Surjeter le bord extérieur de la parementure du devant central gauche. Épinglez la parementure devant centrale sur le devant endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure centrale devant sur l'envers et coudre à la main à la pièce principale le long du bord d'épaule et du bord inférieur. Coudre une ligne de point décorative à 0.1 cm le long de l'encolure.
6. Surfiler le bord extérieur de la parementure du devant central droit. Épinglez la parementure devant centrale sur le devant endroit contre endroit et coudre l'encolure et des parementures milieu devant. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure centrale devant sur l'envers et coudre à la main à la pièce principale le long du bord d'épaule et du bord inférieur. Coudre une ligne de point décorative à 0.1 cm le long de l'encolure et des parementures milieu devant.
7. Mettre le devant droit sur le devant gauche, assurez-vous de faire correspondre les lignes centrales. Coudre le devant gauche sur le côté intérieur de la parementure droite du milieu devant entre les repères, repasser la couture. Surpiquer le devant droit sur le devant gauche du bord de l'encolure jusqu'au repère inférieur.
8. Surjeter le bord extérieur de la parementure encolure dos. Epingler la parementure au vêtement endroit

contre endroit et coudre l'encolure. Commencer et arrêter la couture exactement sur la ligne marquée de la couture d'épaule. Faire de petites coupes dans les courbes.

9. Coudre coutures des épaules, en insérant la pièce Devant entre la pièce Dos et la Parementure Dos, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Retourner les parementures sur l'envers et repasser. Coudre à la main le bord central de la parementure sur le ruban de la fermeture éclair.

10. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.

11. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

12. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et surpiquer.

13. Coudre selon les marquages décoratifs boutons sur le devant droit.

DESSIN TECHNIQUE:

