

## Abito Doppiopetto Senza Maniche - Cartamodello #2878

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo; cerniera nascosta; 2 bottoni.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.



### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.

When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

ATTENZIONE! Le scritte sui cartamodelli sono realizzate dal lato diritto. Si prega di tenerne conto durante il taglio del tessuto: alcune sagome devono essere posizionate sul tessuto con il lato rovescio in alto!

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi

3. Davanti centrale destro - 1 pezzo
4. Davanti centrale sinistra - 1 pezzo
5. Davanti laterale - 2 pezzi
6. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
7. Paramontura davanti centrale destro - 1 pezzo
8. Paramontura davanti centrale sinistro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi
2. Paramontura davanti centrale destro - 1 pezzo
3. Paramontura davanti centrale sinistro - 1 pezzo

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire i dietro laterali al dietro centrale, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
3. Sorfilare bordi centrali del dietro separatamente su ogni pezzo. Cucire la cucitura centrale del dietro dalla marcatura per la cerniera fino al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Rifinire con tagliacuci il bordo esterno del davanti centrale sinistro. Cucire il davanti centrale sinistro al davanti laterale sinistro. Incidere i margini di cucitura vicino al segno inferiore, rifinire con tagliacuci, stirare verso il centro nella parte superiore e verso il bordo laterale nella parte inferiore. Impunturare lungo la piega a 0.1 cm. Cucire la cucitura principessa del davanti destro (cucire il davanti centrale destro al davanti laterale destro), stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare.
5. Sorfilare il bordo esterno della paramontura centrale sinistra del davanti. Appuntare la paramontura centrale del davanti al davanti lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura del davanti centrale verso il lato rovescio e cucire a mano al pezzo principale lungo il bordo della spalla e il bordo inferiore. Fare una cucitura decorativa a 0.1 cm lungo lo scollo.
6. Rifinire con tagliacuci il bordo esterno della paramontura del davanti centrale destro. Appuntare la paramontura centrale del davanti al davanti lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo e delle paramonture frontali centrali. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura del davanti centrale verso il lato rovescio e cucire a mano al pezzo principale lungo il bordo della spalla e il bordo inferiore. Fare una cucitura decorativa a 0.1 cm lungo lo scollo e delle paramonture frontali centrali.
7. Appuntare il davanti destro sul davanti sinistro, allineando le linee centrali. Cucire il davanti sinistro sul lato interno della paramontura destra del centro davanti tra i segni, stirare la cucitura. Impunturare il davanti destro sul davanti sinistro dal bordo dello scollo fino al segno inferiore.

8. Sorfilare il bordo esterno delle paramonture dello scollo del dietro. Appuntare la paramontura al capo lato diritto contro lato diritto e cucire il bordo dello scollo. Iniziare e terminare la cucitura esattamente sulla linea segnata della cucitura della spalla. Intagliare le curve.
9. Cucire cuciture delle spalle, inserendo il davanti tra il dietro e la paramontura del dietro, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare. Girare le paramonture sul rovescio e stirare. Cucire a mano il bordo centrale della paramontura al nastro della cerniera.
10. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 5 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scalfo dal lato diritto e cucire. Intagliare i margini di cucitura. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
11. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
12. Sorfilare il bordo inferiore del vestito, stirare sul rovescio e impunturare.
13. Cucire secondo le marcatura decorative bottoni sul davanti destro.

## **DISEGNO TECNICO:**

