

Blouse Élegante - Patron de couture #2887

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 fermeture éclair invisible.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 1.5 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos gauche - 1 pièce
2. Dos droit - 1 pièce
3. Devant gauche - 1 pièce
4. Devant droit - 1 pièce
5. Devant inférieur - 1 pièce
6. Parementure droit - 1 pièce

7. Parementure gauche - 1 pièce
8. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure droit - 1 pièce
3. Parementure gauche - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces au dos. Repassez la partie intérieure vers le centre.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair.
4. Surjeter le bord extérieur de la parementure. Épinglez les parementures sur le devant, endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, replier les parementures sur l'envers et repasser.
5. Faire et bâtir des plis sur le devant inférieur.
6. Cranter la valeur de couture près du repère au bord inférieur du devant droit. Surjeter, pliez à l'intérieur et surpiquer la zone décorative du repère jusqu'à la couture latérale droite.
7. Épingler le devant droit sur le devant gauche et coudre le long du bord inférieur de la couture latérale gauche jusqu'au repère. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, en repliant la pièce décorative du devant droit. Surjeter les marges de couture et repasser en haut.
8. Coudre une piqure de fronçage le long du bord latéral du devant droit décoratif et faire des fronces. Vous pouvez également faites des plis comme vous le souhaitez. Assemblez les devants le long du bord latéral.
9. Surjeter les bords extérieurs des parements du décolleté dos. Épinglez les parementures sur le dos, endroit contre endroit et coudre l'encolure. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée du bord de l'épaule.
10. Assembler les coutures d'épaule en insérant le devant entre le dos et la parementure dos. Surjeter les marges de couture. redresser les pièces et repasser.
11. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
12. Surjeter l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche, plier à l'intérieur et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

